

## Folha de dados - RST 36-1-R

Sensores de segurança / RSS 36 / Actuador RST 36



- Actuação pelo lado
- com imã de retenção
- Montagem simples, flexível e ajustável

(Podem existir pequenas diferenças entre a imagem impressa e o produto original! )

### Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos	RST 36-1-R
Número de artigo	101213821
Código EAN	
Orientação	O sensor e o actuador devem ser pedidos em separado.
eCl@ss	27-27-92-17

### Aprovação

Aprovação



### Propriedades globais

Nome do produto	Betätiger
Material	
- Material do actuador	Plástico
Peso	

### Dados mecânicos

Active área	lateral
com imã de retenção (S/N)	Sim

### Dimensões

Dimensões do actuador	
- Largura do actuador	91 mm
- Altura do actuador	25 mm
- Comprimento do actuador	22 mm

### Documentos

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (it) 462 kB, 04.10.2017

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_it

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (pl) 478 kB, 16.03.2017

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_pl

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (fr) 501 kB, 26.02.2018

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_fr

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (en) 500 kB, 18.04.2018

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_en

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (nl) 463 kB, 08.02.2017

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_nl

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (de) 453 kB, 18.04.2018

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_de

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (es) 503 kB, 24.05.2018

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_es

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (pt) 503 kB, 18.01.2018

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_pt

**Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade** (jp) 577 kB, 22.08.2017

Code: mrl\_rss36-rst36-1\_jp

**Orientação - Distância do interruptor** (it) 163 kB, 26.09.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_it

**Orientação - Distância do interruptor** (en) 211 kB, 20.09.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_en

**Orientação - Distância do interruptor** (de) 220 kB, 26.09.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_de

**Orientação - Distância do interruptor** (nl) 157 kB, 23.09.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_nl

**Orientação - Distância do interruptor** (es) 158 kB, 26.09.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_es


**Orientação - Distância do interruptor** (pl) 167 kB, 12.12.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_pl

**Orientação - Distância do interruptor** (fr) 156 kB, 26.09.2016

Code: mrl\_rss36-beiblatt-schaltabstand\_fr

## Imagens



Desenho dimensional (componente básico)

